Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z programem INTER ETE

Za pomocą programu Inter ETE, standardowego miernika AXIS ME-01 oraz dedykowanej drukarki etykiet użytkownik ma możliwość wydruku etykiet z polami wybranymi w programie. Do napisania instrukcji skorzystaliśmy z zestawu złożonego z :

- Wagi AXIS z miernikiem ME-01,
- Drukarki etykiet S4M,
- Darmowego programu do projektowania etykiet ZebraDesigner 2.2.3,
- Programu Inter ETE,

Poniższe punkty opisują standardowe czynności i kolejność w jakiej powinny być wykonane aby samodzielnie i szybko rozpocząć pracę z etykieciarką:

1) Przykładowa etykieta, którą chcemy uzyskać ma wyglądać następująco:



Na etykiecie będą znajdować się elementy stałe (tekst wpisany na sztywno) oraz elementy zmienne pobierane (waga netto, brutto oraz kod kreskowy EAN-13).

- 2) Przy tworzeniu nowego projektu etykiety w programie ZebraDesigner użytkownik jest proszony m.in. o wybór etykieciarki zainstalowanej w systemie oraz o ustawienie wielkości etykiet. Po tym wyborze zaczynamy dodawać elementy stałe i zmienne:
 - a) Dodawanie elementów stałych Kliknij na przycisk *Tekst* i wskaż miejsce (lewym kliknięciem myszki) na etykiecie gdzie ma się pojawić. Następnie pojawi się okno *Kreator tekstu.*

ekst Określ zawatość i stul danej tekstowej		
UNICAI 20W01036 Fage during renational.		1
Tematy pomocy		
Stały tekst	🔘 Zmienny tekst	
4		* *
Czcionka		
Zebra 4 10.0 Pt		Wybierz
Negatyw		

Wpisujemy w oknie tekst, który chcemy uzyskać na etykiecie i klikamy *Zakończ*. W przypadku naszej przykładowej etykiety wykonujemy te czynności 4 razy (dla *AXIS Sp. z o.o., Masa netto*, *Masa brutto* oraz *Kod produktu*).

- **b**) Dodawanie elementów zmiennych:
 - Tekstowych: Kliknij na przycisk *Tekst* i wskaż miejsce (lewym kliknięciem myszki) na etykiecie gdzie ma się pojawić. W oknie *Kreator tekstu* zaznacz opcję *Zmienny tekst* i kliknij *Następny*. W następnym oknie kliknij od razu na *Następny*. W kolejnym oknie czyli *Wprowadzana z klawiatury* wpisz dowolną literę (nie ma ona znaczenia do późniejszej współpracy z systemem ETE ale jest obowiązkowa do wpisania) i kliknij *Zakończ*. Do przykładowej etykiety należy te czynności wykonać 2 razy (prefiks i przyrostek nie wpisywać).
 - Kod kreskowy: Kliknij na przycisk Kod kreskowy i wskaż miejsce na etykiecie gdzie ma się pojawić. W oknie Kreator tworzenia kodu kreskowego zaznacz opcję Zmienna zawartość kodu, wybierz rodzaj potrzebnego kodu (przycisk Definiuj) i kliknij Następny. W następnych postępuj tak samo jak w przypadku tworzenia tekstu zmiennego.

UWAGA: Kolejność dodawania elementów zmiennych jest istotna do dalszej synchronizacji z programem ETE! Użytkownik powinien pamiętać w jakiej kolejności dodawał poszczególne elementy zmienne do projektu etykiety.

AXIS	Sp. z o.	0.
Masa	netto:	<u> </u>
Masa	brutto:	23333333333
	4 5 6 7 8 9	

Widok gotowego projektu etykiety w programie ZebraDesigner

- **3**) Zapisać projekt (nazwa projektu będzie użyta w programie Inter ETE np. Test1) i wysłać do drukarki (*Plik -> Wyślij do drukarki*).
- **4)** Podłączyć drukarkę do miernika ME-01. Upewnić się czy prędkość przesyłania danych (baud) jest ustawiona na 9600bps w drukarce jak i w mierniku.

5) W programie Inter ETE Viewer w oknie *Edycja baz danych* wybrać zakładkę *Etykiety* i dodać etykietę (przycisk *Nowy*).

Dostępne pola:		Użyte pola:	
Masa netto Masa brutto Tara Data Czas Kod produktu Nazwa produktu Kod operatora Nazwa operatora Nazwa operatora Nazwa opakowania Nazwa oprat-nenta Nazwa kontrahenta		Masa netto Masa brutto Kod produktu	
		,	
Ustawienia etykiety Szablon etykiety: r w drukarce	Język drukarki: (° EPL (Zebra/Eltron)	Nazwa etykiety: Test1	

W polu *Użyte pola* należy ustawić (korzystając ze strzałek) odpowiednie dane **w kolejności zgodnej** z kolejnością tworzenia elementów zmiennych w projekcie etykiety w programie ZebraDesigner. W polu *Nazwa Etykiety* należy wpisać nazwę projektu etykiety, którą nadaliśmy podczas zapisu. Szablon etykiety znajduje się w drukarce a język drukarki to EPL.

6) W zakładce *Produkty* przypisać odpowiednim produktom odpowiednie nazwy etykiet.

🧱 Edytuj prod	lukt		
Kod:	00000002882		
Nazwa:	Długopis A		
Tara:	0 kg		
– Progi			
Min.:	0 kg Max.: 0 kg		
☐ Ważenie z sygnalizacją progów ☐ Nie przyjmuj ważeń poza zakresem <min ,="" max=""></min>			
Etykieta: Test1			
	🖌 Zapisz 🛛 💥 Anuluj		

7) Zestaw gotowy do pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres g.kosecki@axis.pl