

KARTA WYROBU	Sygnalizator 3-kolorowy	2015-11-12
SK-03		Strona 1/2



Sygnalizator 3- kolorowy SK-03 jest przeznaczony do sygnalizacji przekroczenia progów MIN / OK / MAX podczas naważania lub selekcji produktów. Sygnalizator zawiera trzy diody świecące różnymi kolorami umieszczone w jednej obudowie IP67.

Sygnalizator jest przystosowany do współpracy z wagą z miernikiem ME-01 lub ME-11 wyposażonym w złącze transoptorowe WYŁ (MIN/OK/MAX).

KARTA WYROBU	Sygnalizator 3-kolorowy	2015-11-12
SK-03		Strona 2/2

Miernik ME-11



Miernik ME-01



Sygnalizator 3-kolorowy

kabel miernik - sygnalizator

długość = max 100m

Sygnalizator podłącza się bezpośrednio (bez skrzynki sterującej) do wyjścia transoptorowego standardowej wagi, przy czym dodatkowo na wyjście wyprowadzane jest napięcie zasilające +12V (pin 9).

